



3.3.2 Diverse Målere.

BETJENING AF SHARKY

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker displayet. Displayet tændes igen ved tryk på knappen.

Fejlkoder

Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal, kontakt da fjernvarmeleverandøren straks.

- E 1 Defekte basisparametre eller RAM
- E 1 Defekt temperaturføler
- E 3 Temperaturfølerne er byttet
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling
- E 5 Optisk kommunikation er midlertidigt afbrudt
- E 6 Forkert flowretning
- E 7 Flowfejl (evt. luft i måleren, anlægget skal udluftes)
- E 8 Fejl i strømforsyning
- E 9 Batteri næsten brugt
- E A Lækage i varmeinstallationen (rørbrud)
- E b Lækage i varmeinstallationen



Varmemåleren er din garanti for at du hverken betaler for lidt eller for meget for dit forbrug. Vi modtager data hver time og afleverer data til dig en gang i døgnet. Det er en batterimåler opsat i efteråret 2019, og levetiden er knap 15 år. Data modtages via antenne i Søndergade men modtager også, såfremt vi ikke selv kan, fra vandværkets lokationer i byen.



BETJENING AF SHARKY

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker displayet. Displayet tændes igen ved tryk på knappen.

Fejlkoder

Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal, kontakt da fjernvarmeleverandøren straks.

- E 1 Defekte basisparametre eller RAM
- E 1 Defekt temperaturføler
- E 3 Temperaturfølerne er byttet
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling
- E 5 Optisk kommunikation er midlertidigt afbrudt
- E 6 Forkert flowretning
- E 7 Flowfejl (evt. luft i måleren, anlægget skal udluftes)
- E 8 Fejl i strømforsyning
- E 9 Batteri næsten brugt
- E A Lækage i varmeinstallationen (rørbrud)
- E b Lækage i varmeinstallationen

